



SURE® Cleaner Disinfectant

Koncentrerat rengörings-och desinfektionsmedel

Produktbeskrivning

SURE Cleaner Disinfectant är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner Disinfectant är ett koncentrerat rengörings-och desinfektionsmedel för rengöring och desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler.

Produktegenskaper

- För rengöring och desinfektion av alla vattentåliga hårda ytor där livsmedel hanteras
- Lämplig för regelbunden användning
- Effektiv vid alla vattenkvaliteter
- Utan färg och parfym, produkten har en naturlig lukt från de växtbaserade råvaror som används vid tillverkning
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Mycket effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, hjälper dig att hålla en hög livsmedelssäkerhet
- Effektiv mot bakterier och jästsvampar
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning

Sprayrengöring:

1. Fyll en 750ml sprayflaska med vatten och dosera 10ml SURE Cleaner Disinfectant till flaskan
2. Ta bort lös smuts
3. Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk eller borste
4. Låt verka under 5 minuter
5. Skölj noggrant med rent vatten och låt torka

Hinkrengöring:

1. Dosera 10ml SURE Cleaner Disinfectant per liter ljummet vatten i en hink (koncentration 1%)
2. Ta bort lös smuts
3. Applicera lösningen, torka med en duk eller borste
4. Låt verka under 5 minuter
5. Skölj noggrant med rent vatten och låt torka



RENEWABLE
RESOURCES



100%
BIODEGRADABLE*



EFFECTIVE





SURE[®] Cleaner Disinfectant

Rengöring med golvspolningsutrustning J1000/J2000:

1. Säkerställ god ventilation i utrymmen där produkten används
2. Ta bort lös smuts
3. Spraya ytorna med spolutrustningen (max 40°C) under som mest 5 minuters aktiv tid. Det är helt normalt med en syrlig lukt vid applicering av produkten. Rengör med duk eller borste. Låt verka 5 minuter.
4. Skölj noggrant med rent vatten och raka torrt

Teknisk information

Utseende: Blekgul vätska

pH konzentrat: 2

Densitet (20°C): 1.08

Viskositet (mPa.s; 20°C): <50

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner Disinfectant användas på alla vattentåliga material som vanligen används i kök.

Mikrobiologisk information

SURE Cleaner Disinfectant uppfyller alla europeiska standarder för baktericida och yeasticida krav vid 5 minuters kontakttid.

SURE Cleaner Disinfectant klarade EN1276 testet (bakterier) vid en utspädning om 1% under smutsiga förhållanden med 5 minuters kontakttid.

SURE Cleaner Disinfectant klarade EN1276 testet (bakterier) vid en utspädning om 1% under rena förhållanden med 30 sekunders kontakttid.

SURE Cleaner Disinfectant klarade EN13697 testet (både bakterier och jäst) vid en utspädning om 1% under smutsiga förhållanden med 5 minuters kontakttid.

SURE Cleaner Disinfectant klarade EN1650 testet (jäst) vid en utspädning om 1% under smutsiga förhållanden med 5 minuters kontakttid.

Miljöinformation

*SURE Cleaner Disinfectant är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.

Förpackningsstorlekar

SURE Cleaner Disinfectant finns både som 1L flaska samt 5L dunk, med förpackningar lämpade för plaståtervinning. 5L förpackningen kan med fördel användas för att återfylla 1L flaskor.