



SURE Cleaner Disinfectant SD

Koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel i SmartDose™

Produktbeskrivning

SURE Cleaner Disinfectant är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner Disinfectant är ett koncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel för rengöring och desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler.

Produktegenskaper

- För rengöring och desinfektion av alla vattentåliga hårda ytor där livsmedel hanteras
- Lämplig för regelbunden användning
- Effektiv vid alla vattenkvaliteter
- Utan färg och parfym, produkten har en naturlig lukt från de växtbaserade råvaror som används vid tillverkning
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Mycket effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, hjälper dig att hålla en hög livsmedelssäkerhet
- Effektiv mot bakterier och jästsvampar
- Bekvämt och kontrollerad dosering med Diverseys Smartdose doseringsflaska, sparar pengar
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

Bruksanvisning

Sprayrengöring:

1. Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten.
2. Vrid flaskans huvud till flask dosering, dra upp och tryck ner helt.
3. Ta bort lös smuts.
4. Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk eller borste.
5. Låt verka under 5 minuter.
6. Skölj noggrant med rent vatten och låt lufttorka. Fylld flaska håller i 7 dagar, skölj ur och låt torka innan återfyllning.

Hinkrengöring:

1. Fyll en hink (max 7l) med ljummet vatten.
2. Vrid flaskans huvud till hink dosering, dra upp och tryck ner helt.
3. Ta bort lös smuts.
4. Applicera lösningen, torka med en duk eller borste.
5. Låt verka under 5 minuter.
6. Skölj noggrant med rent vatten och låt lufttorka.





SURE Cleaner Disinfectant SD

Teknisk information

pH konzentrat: 2
Relativ densitet (g/cm³; 20°C): 1.08
Viskositet (mPa.s; 25°C): < 50

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ lokala föreskrifter och råd.

Mikrobiologisk information

SURE Cleaner Disinfectant meets all European standards for making bactericidal and yeasticidal claims within 5 minutes:

- SURE Cleaner Disinfectant passed the EN1276 (bacteria) at a dilution of 1% under dirty conditions in 5 minutes.
- SURE Cleaner Disinfectant passed the EN1276 (bacteria) at a dilution of 1% under clean conditions in 30 seconds.
- SURE Cleaner Disinfectant passed the EN13697 (both bacteria and yeast) at a dilution of 1% under dirty conditions in 5 minutes.
- SURE Cleaner Disinfectant passed the EN1650 (yeast) at a dilution of 1% under dirty conditions in 5 minutes.

Virucidal activity against enveloped viruses:

- SURE Cleaner Disinfectant passed the EN14476 (2013+A15) (Modified vaccinia virus Ankara) at a dilution of 0,5% under dirty conditions in 1 minute.

Miljöinformation

*SURE Cleaner Disinfectant is 100% biodegradable according to OECD 301B test.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100919531	SURE Cleaner Disinfectant 1.4L W2205	SmartDose®

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 09/09/2022 sv-SE (K00166)